

U S H A



ಶಾಟ್ಸ್‌ಗಳ ಮನರ್ಚಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಕಲಿಯಿರಿ



ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಂದು ಜೊತೆ ಹಳೆಯ ಹರಿದ ಡೇನಿಮ್ ಶಾಟ್‌ಗೆ ಹೊಸ ರೂಪ ಕೊಡುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಲಿತುಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಿ.



ಇದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವುದು ಒಂದು ಜೊತೆ ಹಳೆಯ ಶಾಟ್‌, ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಎರಡು ಲೇಸ್‌ಗಳು, ಮತ್ತೊಂದಿಷ್ಟು ಬೀಡೆಡ್ ಪಿನ್‌.

ಲೇಸ್‌ ವ್ಯಾಖ್ಯನೆ ಮಧ್ಯ ಭಾಗವು ಶಾಟ್‌ಗಳ ಒಂದು ಬದಿಯ ಸಾಲುಗೆರೆಗಳಿಗೆ ಹೊಂದಿಸಿ, ಸರಿಯಾದ ಬದಿಯನ್ನು ಮೇಲ್ಮೈ ಮಾಡಿ ಇಡಿ. ವ್ಯಾಖ್ಯನೆ ಮೇಲ್ಮೈಗಳಿಂದ ಬೀಡೆಡ್ ಪಿನ್‌ಗಳನ್ನು ಕೂಡಿ ವ್ಯಾಖ್ಯನ್ನು ಭದ್ರಪಡಿಸಿ.

ಶಾಟ್‌ನ ಮತ್ತೊಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಮನರಾಹಿಸಿ.

ಕೆಗ ಆಕಷ್ರಮ ಉಷಾ ಜನೋಮಿ ಹೊಲಿಗೆ ಯಂತ್ರವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಇವುಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸಿ.



ಹೊಲಿಗೆ ಯಂತ್ರದ ಸ್ಪಿಚ್‌ ಆನ್ ಮಾಡಿ. ವ್ಯಾಟನ್ ಸೆಲೆಕ್ಟರ್‌ನ್ನು ಬಿ ಮತ್ತು ಸಿ ಮಧ್ಯಕ್ಕೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿ ಮತ್ತು ಸ್ಪಿಚ್‌ ಲೆಂಗ್‌ನ್ನು ಒಂದಕ್ಕೆ ಇರಿಸಿ.

ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಲೇಸ್‌ನಿಂದ ಭದ್ರಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದು ಅಗತ್ಯ.

ಎಕ್ಸ್‌ಟ್ರಿನ್‌ನ್ ಟೇಬಲನ್ನು ತೆಗೆದು ಫ್ರೀ ಆರ್ಮ್ ಉಪಯೋಗಿಸಿ. ಲೇಸ್‌ನ ಆರಂಭದ ತುದಿಯನ್ನು ಪ್ರೇಷರ್ ಫುಟ್‌ನ ಕೆಳಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಶಾಟ್‌ನ ಒಂದು ಕಾಲನ್ನು ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಸರಿಸಿ. ಪ್ರೇಷರ್ ಫುಟ್‌ನ್ನು ಕೆಳಕ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಲೇಸ್‌ನ ಅಂಚಿನುದ್ದಕ್ಕೂ ಹೊಲಿಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ. ಹೊಲಿಯುತ್ತಾ ಹೋದಂತೆ ಪಿನ್‌ಗಳನ್ನು ತೆಗೆಯುವುದನ್ನು ಮರೆಯಬೇಡಿ.





ನೀವು ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ತಿರುಗಿಸಬೇಕಾದಲ್ಲಿ ಸೂಜಿಯನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆ ನರಿಸದೆ ಪ್ರೈಷರ್ ಮುಟ್ಟನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಎತ್ತಿ. ನಿಮ್ಮ ಕೈ ಸಲೀನಾಗಿದ್ದರೆ ಸೂಜಿಯ ಕೆಳಗೆ ಹಾಗೂ ಸುತ್ತುಮುತ್ತ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಬಹಳ ಸುಲಭವಾಗಿ ಬೇಕಾದಂತೆ ಬಳಸಬಹುದು.

ನೀವು ಕೊನೆಯ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಪ್ರೈಷರ್ ಘಟ್ಟನ್ನು ಎತ್ತಿ ಶಾಟ್ನ್ನನ್ನು ಹೊರತೆಗೆಲಿಗಿ. ಹೆಚ್ಚಿನ ದಾರವನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ ಚೆನಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ.

ಶಾಟ್ನ್ನನ ಇನೆಲ್ವಾಂಡು ಭಾಗದಲ್ಲಿಯೂ ಇದೇ ರೀತಿ ಮಾಡಿ. ವ್ಯಾ! ಈಗ ನೀವು ಒಂದು ಜೊತೆ ಡಿಸ್ಪೋನರ್ ಶಾಟ್ನ್ನನ ಮಾಲೀಕರಾಗಿದ್ದೀರಿ.

