## Video 7

## **Lesson 06: Rolled Hemming/Picot**

In this video you will learn how to finish the fabric edge with a Rolled Hem or what we commonly know as Picot.

এই ভিডিও তে আপনারা দেখবেন যে কি ভাবে <mark>কাপড়ের ধার গুলোকে রোলট হিম দিয়ে মোড়ানো হয়,</mark> যাকে আমরা সাধারণত পিকো বলি।

To start with you will need a long piece of fine fabric or a Dupatta, like georgette and silk and the picot or rolled hemming foot that is available with the sewing machine accessory kit.

প্রথমেই আপনাদের প্রয়োজন একটি খুব ভালো কাপড়ের বড়ো টুকরো বা একটা ওড়না, যেমন ধরুন জর্জেট বা সিল্কের, এবং পিকো বা <mark>রোল হেমিং ফুট</mark>, যা আপনার সেলাই মেশিনের আনুষঙ্গিক যন্ত্রের সাথেই থাকে।

Lets look at how to attach the picot foot

এবার দেখে নিন কি ভাবে এই পিকোর ফুটটা লাগাতে হয়।

Move the needle to the topmost position by turning the balance wheel towards you. Lift the foot clamp lever to release foot A. Now align the picot foot and lower the foot clamp lever to attach it.

ব্যালান্স হুইলটা আপনার নিজের দিকে ঘুড়িয়ে সুঁইটাকে ওপরের দিকে তুলুন। ফুট এ কে ছাড়বার জন্য ফুট ক্ল্যাম্প লিভারটাকে তুলে ধরুন। এবার পিকোর <mark>ফুটটা নামিয়ে ফুট ক্ল্যাম্প লিভারটাকে</mark> ওটার ওপর বসিয়ে দিন যাতে দুটো একসাথে লেগে যায়।

Set the stitch pattern selector dial to C. Set the stitch length selector to 2. With this setting the quality of the rolled hem you get will be very fine.

স্ট্রিচ প্যার্টান সিলেক্টর ডায়ালটা সি তে রাখুন। স্ট্রিচ লেন্থ সিলেক্টরটা রাখুন ২ তে । এই সেটিঙে আপনি রোল করা হেম পাবেন <mark>সেটা সত্তি্যই সেরা জাতের</mark>।

Now take a piece of fabric with the wrong side up. Align the corner under the presser foot. Start the machine and sew forward few stitches.

এবার <mark>কাপড়ের একটা টুকরো কে উল্টো দিক দিক করে ধরুল</mark>। তারপর ওটাকে কোণার দিক থেকে ফুটপ্রেসারের সাথে <mark>সমস্তরে রাখুল</mark> করুন। মেশিন চালু করে <mark>সামনের দিকে কিছুটা সেলাই <mark>করুন।</mark></mark>

Then lift up the presser foot and pull bobbin and needle threads out. Cut the thread leaving a longer tail to hold it during hemming.

এবার ফুট প্রেসারটা তুলে ববিন আর সুঁই সুতোটা বার করুন। সুতোটা এমন ভাবে কাটুন যাতে বেশ অনেকটা বাইরে থেকে যায় যেটা আপনার হেমিংএর সময় <mark>আপনার কাজে</mark> লাগবে। Now put the thread back under the Picot foot. And draw the fabric through the rolled part of the foot. Once you have done this press the lever and bring the foot down on the fabric.

এবার সুতোটা পিকোর ফুটের নিচে নিয়ে আসুন। আর ফুটের যে রোল করা অংশটা সেটা দিয়ে কাপড়টা কাছে আনুন। এই সব হয়ে গেলে লিভারটা নিচু করে ফুটটা কাপড়ের ওপর নামিয়ে দিন।

Pass the extra thread gently under the presser foot and carefully curl the stitched fabric and pull it with the thread tail. Slowly run the machine so that fabric enters the Picot foot and starts curling.

বারতি সুতোটা আলতো করে ফুট প্রেসারের নিচ দিয়ে গলিয়ে দিন এবং খুব সাবধানে সেলাই করা কাপড়টা মুড়িয়ে সেটা বারতি সুতোটা দিয়ে টেনে নিন। এবার আসতে আসতে মেশিনটা চালু করুন যাতে ফ্যাব্রিকটা পিকোর ভেতরে ঢোকে এবং মুড়তে শুরু করে।

Make sure you guide the fabric so that same amount of fabric enters the foot.

কাপড়টা ঠিক ভাবে ধরুন যাতে সঠিক পরিমানের <mark>কাপড়</mark> ফুটের ভেতরে ঢোকে

Gradually accelerate the machine to sew the rolled hem. To get an even finish guide the fabric gently so that the fabric slips through the fingers smoothly as the machine pulls it.

এবার ধিরে ধিরে মেশিনের গতি বাড়ান যাতে রোল করা হেমটা সেলাই হয়। <mark>আলতো করা কাপড়টা</mark> আঙুলের মধ্যে ধরুন যাতে মেশিনটা আপনার <mark>কাপড়টা</mark> কে ঠিক ভাবে টেনে নিয়ে খুব সুন্দর ভাবে সেলাই করতে পারে।

When you reach the end of one side lift up the foot and cut the thread leaving a little extra so that you can pull the other side of the fabric through the picot foot.

যথন আপনি একদিকের শেষ প্রান্তে পৌঁছে যাবেন তথন ফুটটা তুলে সুতোটা এমন ভাবে কাটুন যাতে একটু বারতি থাকে এবং আপনি <mark>কাপড়ের</mark> অন্য দিকটা ওই পিকো ফুটের মধ্যে দিয়ে টানতে পারেন।

Repeat the same steps with other sides of fabric and trim off excess threads.

<mark>কাপড়ের</mark> বাকি দিক গুলোতেও একই ভাবে সেলাই করুন এবং বারতি সুতো কেটে ফেলুন।

Practice this method on different materials to get your hand set. This will allow you to give your future creations a neat and clean finish.

অন্যান্য কাপড়েও এই পদ্ধ্যতি ব্যবহার করে নিজের <mark>হাত পাকিয়ে</mark> নিন। <mark>এর সাহায্যে আপনার</mark> <mark>ভবিস্যতের কাজে ও পাবেন সুন্দর পরী পার্ঠি ফিনিশ ।</mark>