



# ഷോർട്ട്സ് പുനർനിർമ്മിക്കാൻ പഠിക്കുക



ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നിങ്ങളുടെ പഴയ ഡെനിം ഷോർട്ട്സിന് ഒരു പുതിയ ഭാവം നൽകുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് നിങ്ങൾ പഠിക്കും.



ഇതിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ജോഡി പഴയ ഡെനിം ഷോർട്ട്സ് കൂടിയേ തീരൂ. കൂടാതെ ഒരേ തരത്തിലുള്ള രണ്ട് ലെയ്സുകളും കുറച്ച് ബീഡഡ് പിന്നുകളും.

ലെയ്സ് പാച്ചിന്റെ മധ്യഭാഗം ഷോർട്ടിന്റെ സൈഡ് സീമിൽ വലതുവശം മുകളിലായി വരുന്ന തരത്തിൽ അലൈൻ ചെയ്ത് വയ്ക്കുക. ബീഡഡ് പിൻസ് ഉപയോഗിച്ച് പാച്ച് യഥാ സ്ഥാനത്ത് ഉറപ്പിക്കുക, പാച്ചിന്റെ മുകൾ വശത്തുകൂടെ.

ഷോർട്ടിന്റെ മറ്റേ വശത്തും ഇത് ആവർത്തിക്കുക.

ഇനി നിങ്ങളുടെ അന്ത്യതകരമായ ഉഷ ജെനോമി തയ്യൽ മെഷീൻ ഉപയോഗിച്ച് ഇവ അറ്റാച്ച് ചെയ്യുക.

മെഷീൻ ഓൺ ചെയ്യുക. പാറ്റേൺ സെലക്ടർ ബി, സി എന്നിവിടങ്ങളിൽ സെറ്റ് ചെയ്യുകയും സ്റ്റിച്ച് ലെങ്ത് ഒന്നിൽ സെറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുക.

ഇത് ലെയ്സ് തുണിയിൽ സുരക്ഷിതമായി അറ്റാച്ച് ചെയ്യപ്പെടുന്നു എന്ന് ഉറപ്പാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ്.

ഫ്രീ ആം ഉപയോഗിക്കാൻ എക്സ്റ്റൻഷൻ ടേബിൾ നീക്കം ചെയ്യുക. ഷോർട്ടിന്റെ ഒരു ലെഗ് ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റൈഡ് ചെയ്ത് ലെയ്സിന്റെ സ്റ്റാർട്ട് പോയിന്റ് പ്രസ്സർ ചുട്ടിന് അടിയിൽ വരത്തക്ക രീതിയിൽ വയ്ക്കുക. പ്രസ്സർ ചുട്ട് താഴ്ത്തി ലെയ്സിന്റെ അരികിലൂടെ ശ്രദ്ധിച്ച് തയ്യുവാൻ തുടങ്ങുക. നിങ്ങൾ ലെയ്സിന്റെ ആകൃതി പിൻതുടർന്ന് കൃത്യമായി അതിന്റെ അരികിലൂടെ തന്നെ തയ്യണം. മുന്നോട്ട് പോകും തോറും പിന്നുകൾ നീക്കം ചെയ്യാൻ മറക്കാതിരിക്കുക.





നിങ്ങൾക്ക് തുണി തിരികേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ പ്രസ്തുത ഫുട്ട് ഉയർത്തുക. പക്ഷേ നീഡിൽ ഉയർത്തുവാൻ പാടില്ല. തുണി എളുപ്പത്തിൽ നീഡിലിന് ചുറ്റും കീഴിലും സുഗമമായി നീങ്ങുവാൻ ഫ്രീ ആം നിങ്ങളെ അനുവദിക്കും.

അറ്റത്തെത്തിക്കഴിയുമ്പോൾ പ്രസ്തുത ഫുട്ട് ഉയർത്തി ഷോട്സ് പുറത്തെടുക്കുക. അധികമുള്ള നൂലുകൾ മുറിച്ചു കളയുക.

ഷോട്സിന്റെ മറ്റേ വശത്തും ഇതേ സ്റ്റേപ്പുകൾ ആവർത്തിക്കുക. എന്തൊരങ്ങുതം നിങ്ങളുടെ പുതിയ ഡിസൈനർ ഷോട്സ് തയ്യാർ.

