

# USHA®

## প্যান্ট

এই টিউটোরিয়ালে আপনি শিখবেন কিভাবে কারো জন্য আরামদায়ক প্যান্ট তৈরি করা যায়।



একজোড়া ফিট এবং নিখুঁত মানানসই প্যান্টের জন্য আপনি কি কখনো নিরাশভাবে খুঁজেছেন? এরপর থেকে প্রতারণামূলক জোড়া খুঁজে বের করতে যে সময় অপচয় হয় তা করার থেকে আপনি মেশিনটা ঘরে নিয়ে আসুন এবং আপনার নিজের জন্য শিখুন কিভাবে তৈরি করতে হয়। হ্যাঁ, প্রথম জোড়াটি করতে একটু চ্যালেঞ্জ হতে পারে কিন্তু যখন আপনি এটি করে ফেলবেন আমরা নিশ্চিত যে আপনি এই চ্যালেঞ্জটি মাথায় নিয়ে খুশি হবেন!

এইখানে কিছু সহজ টিউটোরিয়াল আছে যা আপনাকে সাহায্য করবে আপনি যেরকম প্যান্টগুলো বানিয়ে বাতাসে দুলাতে চান।

আপনার প্রয়োজন হবে ২ এবং ১/২ মিটার ফাব্রিক, প্যান্ট বানানোর টেম্পলেট যা আপনি আমাদের [ংযথংবা.পড়স](#) ওয়েবসাইট থেকে ডাউনলোড করে নিতে পারেন, এলাস্টিক, সূতা এলাস্টিক ভেদ করার সেফটি পিন, কাঁচি, টেপ এবং মারকিং পেন।

এই টেম্পলেটা সেই সকল মানুষদের যারা এক্সট্রা স্মল সাইজ কিনে। এখন টেবিলের উপর একসঙ্গে ডান পাশ করে ভাঁজ করা ফাব্রিকের উপর রাখুন। এখন টেম্পলেটা ফাব্রিকের উপর রাখুন ফাব্রিকের টুকরাটি টেম্পলেট বরাবর পিন করুন। আমরা দ্রুত আপনাকে নিয়ে টেম্পলেট মাপ নিয়ে ফাব্রিকটি কাটবো।



আমাকে নিশ্চিত হতে হবে যেন প্রচুর পরিমাণে সিম থাকে -- এইটি পুরো লেঙ্গ + ৪ ইঞ্চি যেমন টপ কেসিং এবং নিচের হেম এলাওউন্স।

উপরের কর্নার হতে ক্রটচ ডেপ্ত পর্যন্ত হবে ১/৪ হিপ + যার মধ্যে ৪ ইঞ্চি এস এবং কেসিং এলাওউন্স। একইভাবে দুইটি পাশের মাঝ লাইনের থেকে মাপ নিন ক্রটচ লেভেলের জন্য। এই হল কার্ভ ক্রটচ লাইন। টেম্পলেটের কর্নার ঘেঁষে ফাব্রিকের উপর চিহ্নিত করুন। চিহ্নিত লাইনগুলো বরাবর কেটে নিন। টেম্পলেট থেকে পিন খুলে নিন।



আমরা সিমগুলোর সেলাই শুরু করবো যা প্যান্টে একটি ক্রটচ গঠন করবে। ফাব্রিকের লেয়ারগুলো একসঙ্গে পিন করুন। ঠিক এইভাবেই এইটি চালিয়ে যান

সোজা সেলাইয়ের জন্য প্যাটার্ন সিলেক্টর ডাইলটা এতে ঘুড়িয়ে মেশিনটা সেট করে নিন এবং স্টিচ লেঙ্গ দুই এবং হাফে দিন। লকস্টিচের সাথে শুরু করুন। মনে রাখবেন শেষও করতে হবে এইটির সাথেই।



মনে করে সেলাইয়ের সময় পিনগুলো খুলে নিবেন। একপাশ সেলাই সম্পূর্ণ হলে, অন্য পাশটি সেলাই করুন। ওভার-এডজিং এর জন্য প্যাটার্ন সিলেক্টর ডাইলটা সি তে ঘুড়িয়ে জিগ-জাগ সিলেক্ট করে সেলাই করুন।

দুইটি পাশেই সেলাই করুন। এইটি আপনাকে একটু নীট ফিনিশ দিবে এবং আপনার পোশাকে শক্ত করে তুলবে এবং পোশাক খুলে গিয়ে আপনি যেন কোন বিব্রতকর অবস্থায় না পড়েন তা নিশ্চিত করবে!

উভয় কর্নারগুলো সঠিক দিকে মুখামুখি রেখে, কর্নারগুলো একসাথে ম্যাচ করুন।

এইটি আপনার প্যান্টের ভিতরের পায়ের। ভিতরের প্যান্টের পায়ের দিকগুল একসঙ্গে সমান করুন এবং পিন করে দিন। প্যান্টের ভিতরের লেঙ্গ সেলাই করার জন্য আপনার সেলাইয়ের মেশিনের কাছে নিয়ে যান।



সোজা সেলাইয়ের জন্য প্যাটার্ন সিলেক্টর ডাইলটা ঘুড়িয়ে এতে দিন এবং স্টিচ লেঙ্গ ২ এবং ১/২ এ দিন

ভিতরের দৈর্ঘ্য সেলাই করুন।

মনে করে শুরু এবং শেষ রিভার্স স্টিচ দিয়ে করবেন।



সোজা সেলাইয়ের জন্য প্যাটার্ন সিলেক্টর ডাইলটা ঘুড়িয়ে এ  
তে দিন এবং স্টিচ লেন্থ ২ এবং ১/২ এ দিন  
ভিতরের দৈর্ঘ্য সেলাই করুন।  
মনে করে শুরু এবং শেষ রিভার্স স্টিচ দিয়ে করবেন।

সেলাইয়ের সময় পিনগুলো খুলে নিয়েন এখন আবার  
জিগ-জাগ স্টিচ ব্যবহার করুন ওভার-এডজিং এর জন্য।  
প্যাটার্ন সিলেক্টর ডাইলটা ঘুড়িয়ে সি তে দিন এবং স্টিচ  
লেন্থটা ১ এবং ১/২ এ দিন

ভিতরের দৈর্ঘ্য সেলাই করুন। অন্যপাশে একই কাজ  
করুন।

এরপর আমরা নিচের এবং ওয়াইস্ট ব্যান্ডের সেলাইয়ের  
কাজ করবো। নিচে ১/২ ইঞ্চি দ্বারা ভাঁজ করুন তারপর ১  
ইঞ্চি দিয়ে আবার ভাঁজ করুন, জায়গাটা পিন দিয়ে  
আটকিয়ে দিন।

একই জিনিস অন্যপাশে করুন।  
একইভাবে উপরে ১/২ ইঞ্চি দুইটা ভাঁজ করুন এবং আবার  
১ এবং একটি কোয়াটার ইঞ্চি ভাঁজ করুন জায়গাটা পিন  
দিয়ে আটকিয়ে দিন।

ওয়াইস্ট ব্যান্ডের উপর সিম এলাউন্স জন্য একটা  
কররেস্পন্ডিং তৈরি করুন।  
পয়েন্ট হতে এক এবং কোয়াটার ইঞ্চি মেপে চিহ্নিত  
করুন।

এইটি খোলা থাকবে আমাদের ইলাস্টিক ডুকানোর জন্য।  
আপনার সুইং মেশিনের প্যাটার্ন সিলেক্টটা ঘুড়িয়ে এ তে দিন  
এবং স্টিচ লেন্থ ২ এবং ১/২ এ দিন।

সুইং মেশিনের সামনের দিকটা খুলে নিন ফ্রি আরম সুইং  
করার জন্য যেভাবে ভিডিওতে দেখানো হচ্ছে।

সেলাইয়ের সময় পিনগুলো খুলে নিন।  
সুইং মেশিনের সামনের দিকটা লাগান, নিচে উভয় পাশ  
সেলানোর পর।







চলুন এখন ওয়াইস্ট ব্যান্ডের দিকে যান। দুইটি চিহ্নিত পয়েন্ট এর মাঝখানে রেখে প্রথম পয়েন্ট থেকে চারপাশে সেলাই করতে করতে দ্বিতীয় পয়েন্টে আসুন।

ওয়াইস্ট লেঙ্গ বরাবর ইলাস্টিকটা মাপুন; এইটি সাধারণত আপনার ওয়াইস্টের হাফ হবে হইত কিছুটা ইঞ্চি বেশি হতে পারে। মাপ অনুযায়ী কেটে নিন।

ওয়াইস্ট ব্যান্ডের খোলা জায়গা দিয়ে সেফটি পিনের সাহায্যে ইলাস্টিকটা ভিতরে ডুকান। (লেঙ্গ থেকে পুরোটা বের হয়ে যাতে না আসে তা এড়ানোর জন্য লেঙ্গের প্রান্তে ইলাস্টিকের প্রান্তটি পিন দিয়ে আটকিয়ে দিন।

যখনি ইলাস্টিকটা ডুকে যাবে ইলাস্টিকের প্রান্ত দুইটি একসাথে করে পিন করে দিন। ইলাস্টিকের প্রান্ত দুইটি একসঙ্গে সেলাই করে নিন ঠিক এইভাবে একটি বক্সের মত।

এইমাত্র সেলাই করা লাইন গুলো আবার সেলাই করুন। অতিরিক্ত সূতা কেটে নিন। ওয়াইস্ট ব্যান্ডের মধ্যে ইলাস্টিকটা ডুকান। কিছু সেলাই দিয়ে খোলা জায়গাটা বন্ধ করে।

মনে করে উভয় প্রান্তের শেষে লকস্টিচ করবেন। অতিরিক্ত সূতা কেটে নিন। প্যান্টের সামনের দিকটি বের করে নিয়ে আসুন।

নিখুঁতভাবে ইস্ত্রি করুন এবং পড়ে দেখুন. আপনি চ্যালেজ জিতে গিয়েছেন!

আপনাকে এখন আর কখনই চিন্তা করতে হবে না একজে-  
াড়া পারফেক্ট প্যান্ট খোঁজার জন্য! এইটি করতে ভালই  
লাগছে, তাই না!