

શર્ટમાંથી ટોટ બેગ

અમે જૂના શર્ટમાંથી સરળતાથી મનોરંજક અને વિલક્ષણ ટોટ બેગ બનાવી શકીએ છીએ. ચાલો એક નજર કરીએ

જરૂરી સામગ્રી

બે સંપૂર્ણ સ્લીવ્ઝ શર્ટ્સ. અમે આ માટે એક ચેકર અને એક સાદો શર્ટ પસંદ કર્યો છે. શર્ટ્સ મધ્યમ કદના અથવા મોટા હોઈ શકે છે ચોક

કાતર
બીડ પિન
મેચિંગ થ્રેડ
અને લૂપ ટર્નર

ચાલો શરૂ કરીએ

એક શર્ટ લો અને તેને સંપૂર્ણ ખોલો. બતાવ્યા પ્રમાણે શર્ટનો આગળનો ભાગ તમારી સામે રાખો. આ બેગ બનાવવાની સરળતા માટે અમે એક ટેમ્પ્લેટ બનાવ્યું છે જેની લંબાઈ ૧૬ ઇંચ અને પહોળાઈમાં ૧૫ ઇંચ છે. હવે શર્ટ પર ચોરસ નમૂનાને એવી રીતે મૂકો કે ખિસ્સા ટેમ્પ્લેટ નીચે આવે. જ્યારે તમે શર્ટ પર પેટર્ન મૂકશો, ત્યારે ખાતરી કરો કે તમે નમૂનાને ખિસ્સા પર મૂકો છો અને ઓછામાં ઓછા ૨.૫" ઉપર અને ખિસ્સાની બાજુઓ પર ઓછામાં ઓછું ૧" પર પૂરતું કાપડ છે.

મહેરબાની કરીને નોંધ કરો કે ખિસ્સા જરૂરી છે અને તે બેગના કાપડનો ભાગ હોવો જોઈએ. શર્ટ પર નમૂનાને પિન કરો. ખાતરી કરો કે તમે કાપડના બંને સ્તરો પિન કરી રહ્યાં છો. એકવાર થઈ ગયા પછી, ચોકના ટુકડા સાથે કાપડ પર નમૂનાની રૂપરેખા બનાવો. નમૂનાને અનપિન કરો. હવે કાતરની જોડી સાથે કાપડ કાપીને તેને બાજુ પર રાખો.

બેગના પટ્ટા માટે અમે ૨ ૧/૨ ઇંચની પહોળાઈનું બીજું ટેમ્પ્લેટ બનાવ્યું છે. બેલ્ટના નમૂનાની લંબાઈ સ્લીવની જેટલી જ લંબાઈની આસપાસ હશે. અમને તેના માટે કાપડના ત્રણ ટુકડાઓ જોઈએ. ટેમ્પ્લેટને સ્લીવ પર મૂકો અને તેને કાપડના બંને સ્તરો પર પિન કરો. ચોકની મદદથી રૂપરેખાને ચિહ્નિત કરો. નમૂનાને અનપિન કરો. કાતરની જોડી વડે ચિહ્નિત લીટી કાપો. હવે અમારી પાસે બે પટ્ટાઓ તૈયાર છે. આગળની પટ્ટી માટે, બતાવ્યા પ્રમાણે ટેમ્પ્લેટને ડાબી બાજુના બોડી કાપડમાં મૂકો. પિન, માર્ક, અનપિન કરો અને કાપો.

સારાંશ આપવા માટે અમારી પાસે હવે બેગ માટે ૨ લંબચોરસ ટુકડાઓ અને બેગના બેલ્ટ અથવા હેન્ડલ માટે ત્રણ સ્ટ્રીપ્સ છે.





અમે અન્ય શર્ટ પર સમાન પગ લાઓનું પુનરાવર્તન કરીશું.

હેન્ડલ માટે બે લંબચોરસ ટુકડાઓ અને ત્રણ સ્ટ્રીપ્સ પહેલાંની જેમ. ચાલો પહેલા હેન્ડલને પિન કરીએ. સાચી બાજુની સામે રહે તે રીતે પ્રથમ બે સ્ટ્રીપ્સની ટોચને જોડો અને બતાવ્યા પ્રમાણે પિન કરો. હવે બીજી પટ્ટીના તળિયાને લો અને તેને ફેરવો જેથી બીજી પટ્ટીના તળિયાની સાચી બાજુ ત્રીજી પટ્ટીના ટોચની સાચી બાજુ સાથે મેળ ખાય અને તેને એક સાથે પિન કરો.

ચોરસ ટુકડાઓ પર જઈએ. તેમને જમણી તરફ જમણી બાજુ મૂકો અને ટ્યુટોરીયલમાં બતાવ્યા પ્રમાણે ચારેય ખૂણાને પિન કરો. નિર્દેશાનુસાર આપણે ચોરસની ઉપરની બાજુ સિવાય આજુબાજુમાં ટાંકા કરવા પડશે, પરંતુ ટાંકા કરતી વખતે લગભગ ૩ ઇંચનું ઓપનિંગ રાખવાનું ભૂલશો નહીં જેથી તમે બેગને અંદરથી ફેરવી શકો. ચોકની મદદથી ઓપનિંગને ચિહ્નિત કરો.

ચેકર્ડ શર્ટ પર આગળ વધવું. સાદા શર્ટના ટુકડાઓની જેમ સાચી બાજુ સાચી બાજુની સામે રહે તે રીતે બે પાતળી પટ્ટીના ટોચને જોડો. પછી વચ્ચેની સ્ટ્રીપના તળિયાનો ભાગ લો અને તેને તે રીતે વાળો કે સાચી બાજુ ત્રીજી પટ્ટીની સાચી બાજુની સામે રહે. ટોચ ને પિન કરો. ચોરસ ટુકડાઓ માટે સમાન પુનરાવર્તન કરો. તેમને સાચી બાજુ સાચી બાજુની સામે રહે તે રીતે મૂકો અને ચારેય ખૂણાને પિન કરો. નોંધ- તમારે આ ટુકડા માટે ૩ ઇંચનું અંતર છોડવાની જરૂર નથી.

બધી વિગતવાર કટીંગ અને પિનિંગ કર્યા પછી હવે ટાંકા લેવાનો સમય છે. તમારા ઉષ્ણ જેનોમ અલ્ટ્રા ડીએલએક્સ સીવણ મશીન પર ચેકર્ડ કાપડ લો. સ્થિર ગતિથી ટાંકા શરૂ કરો. યાદ રાખો કે આપણે ફક્ત ત્રણ બાજુઓને ટાંકાવાની અને ટોચને ખુલ્લી છોડવાની જરૂર છે. જ્યારે તમે ખૂણા પર આવો છો ત્યારે થોભો અને દોરો કાપો અને સિલાઈ ચાલુ રાખો.

એકવાર તમે પૂર્ણ કરી લો, પછી ટ્યુટોરીયલમાં બતાવ્યા પ્રમાણે બધી ફેયિંગ ધાર કાપી નાખો. રીકેપ માટે, અમે બાજુઓ અને તળિયાને ટાંકી છે અને ટોચને ખુલ્લી છોડી દીધી છે.

હવે, પિન કરેલી સ્ટ્રિપ લો અને ટ્યુટોરીયલમાં દર્શાવ્યા મુજબ એક છેડે ટાંકો, તમારા ટાંકાને સુરક્ષિત કરવા માટે શરૂઆતમાં અને અંતે રિવર્સ ટાંકા કરવાનું ભૂલશો નહીં. તમે સિલાઈ પૂર્ણ કર્યા પછી પિનને દૂર કરો અને બીજા છેડે ખસેડો. બીજા છેડે પણ ટાંકો અને પિન દૂર કરો. જેમ તમે જોઈ શકો છો, અમે ત્રણેય પક્ષો સાથે જોડ્યા છે.

આગળ, સાદો શર્ટ લો. એક બાજુથી સીવવાનું શરૂ કરો, પરંતુ બેગને અંદરથી ફેરવવા માટે ચિહ્નિત કરેલ ૩" અંતરને છોડવાનું યાદ રાખો. ચિહ્ન પર રિવર્સ ટાંકો કરો. દોરો કાપો અને બીજા ચિહ્નમાંથી સીવવાનું શરૂ કરો. જ્યાં સુધી તમે ખૂણા પર ન પહોંચો ત્યાં સુધી સિલાઈ ચાલુ રાખો અને દોરો કાપી નાખો. બીજી બે બાજુઓ પર પણ તે જ પ્રક્રિયાને પુનરાવર્તિત કરો.



પ્રેસર કુટથી તેમને સંરેખિત કરો અને જ્યાં સુધી તમે ખૂણા પર પહોંચશો ત્યાં સુધી સીવણ કરો. યાદ રાખો, આપણે ટોચને સીવ્યા વિના છોડવું પડશે. જેમ તમે જોઈ શકો છો, ગેપ પણ સીવ્યા વિના છોડવામાં આવી છે.

પછી પિન કરેલા સાદા પટ્ટા લો અને બરાબર ચેકર્ડ સ્ટ્રીપ્સની જેમ, પિન કરેલી ધારને સીવો. તમે જેમ જેમ સીવો તેમ તેમ પિન દૂર કરો. પટ્ટાઓ જેવી કંઈક નાની વસ્તુ માટે પણ, પાછળના ટાંકા અત્યંત નિર્ણાયક છે. તમારા અંતિમ ટાંકા આના જેવા દેખાવા જોઈએ.

હવે, બંને પટ્ટાઓ એકબીજાની બાજુમાં મૂકો. સાદી રંગીન પટ્ટી ચેકરવાળી પટ્ટી પર સાચી બાજુ સાચી બાજુની સામે રહે તે રીતે મૂકો. ખાતરી કરો કે તમે ખૂણાઓને યોગ્ય રીતે મેળવો છો. પ્રેસર કુટની ધાર સાથે મેળ ખાતી પટ્ટીને સંરેખિત કરો અને લાંબી બાજુ સીવો. તમે અંત સુધી પહોંચશો ત્યાં સુધી સીવણ ચાલુ રાખો. આડો છેડો છોડી દો અને બીજી બાજુ સીવવાનું શરૂ કરો. દોરો કાપો. એકવાર તમે પૂર્ણ કરી લો, પછી એક લૂપ ટર્નર લો અને તેને સ્ટ્રીપની અંદર ટાંકા ના કરેલી આડી બાજુથી શામેલ કરો અને લૂપ ટર્નરને, બીજી ટાંકા ના કરેલી બાજુમાંથી આવે ત્યાં સુધી કાપડને પાછળની તરફ દબાણ કરતા રહો. હવે બતાવેલા લૂપને કપડામાં હૂક કરો અને લૂપ ટર્નરને ખેંચો. તમે હવે સ્ટ્રીપને અંદરથી ફેરવવા માટે સરળતાથી સક્ષમ હોવા જોઈએ. આપણે સીમ્સને સપાટ કરવાની અને બેગના હેન્ડલને સુધઠ દેખાવ આપવાની જરૂર પડશે. ચાલો કિઝને દૂર કરવા અને ગડી સેટ કરવા માટે સ્ટ્રીપને ઇસ્ત્રી કરીએ. બહારની પટ્ટી ઇસ્ત્રી પછી કેટલી ચપળ અને સાફ દેખાય છે તે જુઓ. ચાલો બેલ્ટની ધારની ટાંકો કરીએ.

ચાલો મુખ્ય થેલી પર કામ કરીએ. આપણે ટાંકા કરેલા બે ચોરસ ટુકડાઓ લો અને તેમને એકબીજાની બાજુમાં મૂકો. આપણે ચેકરવાળા ટુકડાની ધાર ટાંકી દીધી છે, ના સિવેલી બાજુ લો છે અને કાપડ અંદરથી ફિલિપ કરો, કિનારીઓથી સાવચેત રહો. સુધઠ પૂર્ણાહુતિની ખાતરી કરવા માટે ખૂણાને દબાણ કરો.

પછી સાદા લાઇનિંગ કાપડ લો અને બતાવ્યા પ્રમાણે સાચી બાજુ સાચી બાજુની સામે રહે તે રીતે તેની અંદર ચેકરવાળા કાપડ મૂકો. ચેકર કાપડ પર બેગની પટ્ટી અંદર તરફ દબાવો. હવે ચાલો ત્રણ સ્તરોની પ્લેસમેન્ટ જોઈએ. પટ્ટીના એક છેડેથી લાઇનિંગ કાપડની સીમ સાથે મેચ કરો અને પછી મુખ્ય બેગ કાપડની સીમને લાઇનિંગ કાપડ બેગની સાઇડ સીમ સાથે મેચ કરો અને તેને પટ્ટીની મધ્યમાં મૂકો. આ તમને કાપડના ત્રણ સ્તરો આપશે. તેમને એક સાથે પિન કરો. નોંધ લો કે સ્ટ્રીપ બતાવ્યા પ્રમાણે લાઇનિંગ બેગ અને મુખ્ય કાપડ બેગ વચ્ચે આવવી જોઈએ.

બીજી બાજુ પ્રક્રિયાને પુનરાવર્તિત કરતા પહેલાં, ખાતરી કરો કે હેન્ડલ વાળેલું નથી અને બે મુખ્ય કાપડ વચ્ચેની જગ્યાએ પિન કરો. સીમ્સનું ધ્યાન રાખવાનું ભૂલશો નહીં. સીવતી વખતે વધારાના સપોર્ટ માટે, બંને બાજુએ ટોચ પર એકસાથે કાપડને પિન કરો. હવે, આપણે બતાવ્યા પ્રમાણે આખા ટોપ ઉપર સીવણ કરીશું.

પ્રેસરના કુટ હેઠળ કાપડને સમાયોજિત કરો અને સીવવાનું પ્રારંભ કરો. બેગની ઓપનિંગની આસપાસ જાઓ અને ખાતરી કરો કે હેન્ડલ્સ સીમ પર યોગ્ય રીતે સીવેલા છે. ટાંકાઓને સુરક્ષિત કરવા અંતે વિપરીત ટાંકા કરો.

યાદ છે જે લાઇનિંગ કાપડમાં આપણે 3 ઇંચનું અંતર છોડેલું. બહારના મુખ્ય ચેકરવાળા કાપડને લાવવા માટે તે અંતરની ઉપયોગ કરો. આ પગલામાં સાવચેતી અને ધૈર્ય રાખો જેથી કરીને તમે તાજા ટાંકાઓને ફાડી ન નાખો. હવે 3 ઇંચનું અંતર બંધ કરવાનો સમય આવી ગયો છે.



કાપડને પ્રેસર કુટની નીચે મૂકો અને આ અંતરને બંધ કરવા માટે સીધા ટાંકા કરો. ગેપના શરૂઆતમાં અને અંતમાં વિપરીત ટાંકાઓનો ઉપયોગ કરવાનું યાદ રાખો. હવે પાછા બેગ માં અસ્તર દાખલ કરો. હવે આપણે ટોચની શરૂઆતને સુઘડ બનાવવાની જરૂર છે. ચાલો પહેલા ઈસ્ત્રી કરીએ.

ઓપનિંગ ને ફ્લેટ કરો અને કાપડને ફ્લેટ કરવા માટે ઈસ્ત્રી કરો. આ પગલુ બેગની ઓપનિંગની આસપાસ, ચારે બાજુ કરો. હવે માત્ર એક પગ લું બાકી. ઈસ્ત્રી કરેલી જગ્યાને સુરક્ષિત કરવા માટે સીવું જરૂરી છે

બેગની ઉપરની ખુલ્લી બાજુ પ્રેસરના કુટની નીચે જમાણી બાજુ મૂકો અને ગડીને તે સ્થાને રાખવા માટે શરૂઆતની આજુબાજુની ટોચને ટાંકો કરો.

અને આપણે પૂર્ણ કર્યું છે! આપણી ડુ ઈટ ચોરસેલ્ફ બેગ હવે તૈયાર છે. તમારી ટોટ બેગ ફક્ત સ્ટાઇલિશ જ નહીં પરંતુ પર્યાવરણને અનુકૂળ પણ છે. તમે તેને કરિયાણાની ખરીદી માટે અથવા કોલેજમાં પણ લઈ શકો છો જેથી તમે તમારી કારીગરીને આગળ વધારી શકો. નાનું ખિસ્સા તમારા ચશ્મા, રૂપિયા અથવા તમે સરળતાથી એક્સેસ કરવા માંગો છો તે વસ્તુઓ સંગ્રહિત કરવા માટે એક યોગ્ય સ્થળ છે. અમને તે ખુબ ગમ્યું છે. ટિપ્પણીઓમાં તમે શું વિચારો છો તે અમને કહો અને લાઈક કરવાનું, શેર કરવાનું અને સબ્સ્ક્રાઇબ કરવાનું ભૂલશો નહીં.